





- Wenn der Diffusor in Betrieb ist, darf seine Abdeckung nicht abgenommen werden und er darf nicht zugedeckt werden.

- Den Behälter alle drei Tage leeren und wieder auffüllen. Reinigen Sie den Behälter, bevor er neu gefüllt wird. Entfernen Sie Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Filme, die sich an den Behälterwänden oder den Innenflächen gebildet haben. Alle genannten Oberflächen abwischen.

- Bei einer Fehlfunktion das Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen, es zu reparieren. Hierdurch wird die Garantie ungültig. Nur Werkstechniker dürfen das Gerät auseinandernehmen oder reparieren (siehe vertragliche Garantie).

- Den Luftein-/ausgang nicht versperren.

- Den Diffusor niemals unter laufendes Wasser halten oder in eine Flüssigkeit tauchen.

- Ausführliche Informationen über das Befüllen, Reinigen und Entkalken finden Sie im Abschnitt "PFLEGE".

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden vorher in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

- Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Entwicklung von Mikroorganismen in der Umwelt begünstigen.

- Warnung: Mikroorganismen im Wasser des Diffusors oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, können sich im Wasserbehälter vermehren und in die Luft gelangen. Wenn das Wasser nicht alle 3 Tage ausgewechselt und der Behälter nicht ordnungsgemäß gereinigt wird, kann dies zu einer ernsthaften Gefährdung der Gesundheit führen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Für eine optimale Leistung Ihres Diffusors und um einen Ausfall des Geräts zu vermeiden, müssen die Pflegeanweisungen sorgfältig befolgt werden. Ein Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Diffusors führen.

## VERTRÄGLICHE GARANTIE

PURESSENTIEL® gewährt auf den Motor des Diffusors und das Netzteil die vertragliche Garantie unter dem Vorbehalt, dass alle hierin genannten Bedingungen eingehalten werden. Unsere Vertragsbedingungen, die auf unserer Website veröffentlicht sind, beschreiben die Rechte der Käufer. Diese Rechte sind im Anhang des Diffusor-Motors und des PURESSENTIEL®-Netzteils unter dem oben genannten Namen Nutzungsbedingungen. Die vertragliche Garantie ist jedoch ausgeschlossen, wenn eine der normalen Nutzungsbedingungen nicht eingehalten wird. Diese Garantie gilt ein Jahr lang ab dem auf dem Kaufbeleg genannten Kaufdatum des PURESSENTIEL®-Diffusors.

**2. Wöchentliche Pflege**  
Wiederholen Sie die Schritte des Abschnitts „Tägliche Pflege“.  
Füllen Sie den Behälter mit einer Mischung aus Haushaltssessig und etwas Wasser und lassen Sie diese Lösung 15 Minuten einwirken. Entfernen Sie dann mit einem Wattebausch vorsichtig alle Rückstände aus dem Behälter und vom Umschaltplättchen, das sich am Boden des Behälters befindet; achten Sie darauf, das Plättchen nicht zu zerkratzen. Lassen Sie anschließend die Wasser-SESSIG-Mischung aus dem Behälter, spülen Sie Ihr gründlich mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch.

**3. Pflegehinweise**  
Verwenden Sie zur Reinigung des Diffusors weder Seife, scharfe Reinigungsmittel, Spirituelle, Benzol, Glasreiniger, Möbelpolier- oder Färbveredler noch andere Produkte, die bei der Verdunstung giftige Dämpfe abgeben können.  
Für Belgien: +32 (0) 29864498  
- Für Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lüttich - Belgien.  
- Für Kontinentalfrankreich: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Frankreich.  
Für alle Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: an der Verkaufsstelle.

Eine Inanspruchnahme der vertraglichen Garantie ist nur gültig, wenn das Original des Kaufbelegs des Diffusors mit eingeschickt wird. Die Garantie ist gültig bewirkt durch das Ersetzen des Diffusors innerhalb von 45 Tagen nach dem registrierten Eingang des zurückgesendeten vollständigen Diffusors.  
Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie:  
-1\* Für die Rücksendung des Diffusors per Einschreiben mit Rückschein die Originalverpackung oder eine Verpackung, die ausreichend gegen Stöße geschützt ist, verwenden;  
-2\* Das Original des Kaufbelegs des PURESSENTIEL®-Diffusors beilegen;  
-3\* Das Paket per Einschreiben mit Rückschein an unseren technischen Dienst an folgende Adresse senden:  
- Für Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lüttich - Belgien.  
- Für Kontinentalfrankreich: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Frankreich.  
Für alle Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: an die Verkaufsstelle.

Die verschiedenen LEDs informieren Sie über die aktuelle Betriebsart:  
- Linke LED: Kontinuierliche Diffusion (A)  
- Rechte LED: Diffusion mit programmierter Abschaltung nach 1 Stunde (C)  
- LEDs blinken: Behälter leer (D)

**GERÄUCHANWEISUNG**  
STELLEN SIE VOR DER HANDHABUNG SICHER, DASS DER DIFFUSOR AUSGESCHALTET UND DER STECKER GEZUGEN IST.  
ACHTUNG! HEBEN SIE IHREN DIFFUSOR NIE AN, INDEM SIE IHN AM OBEREN TEIL (DER ABDECKUNG FÄSSEN. HALTEN SIE IHN IMMER AN SEINER BASIS. DIE ABDECKUNG WÄRENDE DER DIFFUSION NICHT ENTFERNEN (ODER ANHEBEN). DAS GERÄT NICHT ZU ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECKEN VERWENDEN.

Der Anspruch auf die vertragliche Garantie wird hinfällig, wenn die Rücksendebedingungen nicht eingehalten werden.  
Bevor Sie eine Rücksendung durchführen / einen Garantieanspruch erheben:

**• Prüfen Sie die folgenden Nummern aus:**  
- Für Belgien: +32 (0) 29864498  
- Für Kontinentalfrankreich: + 33 (0) 144405500  
- Für Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: die Nummer Ihrer Verkaufsstelle.

**• Oder senden Sie eine E-Mail an die Adresse:** info@puresentiel.com  
Die Firma PURESSENTIEL übernimmt die Kosten und die Risiken der Beförderung des fehlerhaften Produkts und des ersetzten Produkts immer dann, wenn die vertragliche oder gesetzliche Garantie des Kunden berechtigterweise in Anspruch genommen wurde. In allen anderen Fällen werden die Kosten und Risiken des Transports in der Verantwortung des Kunden. Diese Garantie gilt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung des Produkts und ist in Übereinstimmung mit der in dem betreffenden Land geltenden Gesetzgebung.  
Während der Garantiezeit gelten die üblichen Garantiebedingungen für Mängel der vertragsgemäßen Ausführung des verkauften Produkts und für Sachmängel unter den für jedes Land gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen haltbar, einschließlich der für Belgien vorgeschriebenen Artikel des Gesetzes über den Schutz der Verbraucher beim Verkauf von Verbrauchsgütern.  
• Geben Sie eine kleine Tropfen ätherisches Öl oder PURESSENTIEL®-Diffusionsmischung hinzu. In der Regel reicht 1 Tropfen pro 10 ml Wasser.  
• Stellen Sie die Abdeckung wieder ein, wobei darauf zu achten ist, dass die Kerbe über dem Aufsatzsenkrecht richtig überstehen aufsteht.  
• Füllen Sie den Behälter mit einer ausreichenden Menge kaltem Wasser (zwischen 180 ml und 200 ml). Achtung! Verwenden Sie kein heißes Wasser, da dies den Diffusor beschädigen kann. Überprüfen Sie nicht den pH-Wert. Füllstand im Behälter durch einen Pfeil an der Basis anzeigen.  
• Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl oder PURESSENTIEL®-Diffusionsmischung hinzu. In der Regel reicht 1 Tropfen pro 10 ml Wasser.  
• Stellen Sie die Abdeckung wieder ein, wobei darauf zu achten ist, dass die Kerbe über dem Aufsatzsenkrecht richtig überstehen aufsteht.  
• Drücken Sie das Ende des Netzteils in den DC-Kleinspannung an der Unterseite des Diffusors und schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.  
• Lesen Sie den Behälter, indem Sie ihn nach Ende der Diffusion zu der Seite neigen, auf der sich das Umschaltplättchen befindet (gegenüber dem Luftausgang).

**UNSERE DIFFUSOREN FÜR ÄTHERISCHE ÖLE SIND AUCH AUF WWW.PURESSENTIEL.COM ERHÄLTLICH**  
Wir empfehlen die ausschließliche Zerstäubung der gebrauchsfertigen Duftmischungen von PURESSENTIEL® mit 100 % reinen und natürlichen ätherischen Ölen, die botanisch und biochemisch definiert sind. PURESSENTIEL® bietet Ihnen 100% reine und natürliche Diffusionsmischungen, die Wohlhaken der ätherischen Öle das ganze Jahr erleben zu können. Sie sind präzise dosiert und gebrauchsfertig. Ideal, um ein angenehmes Duftambiente zu schaffen und die Wirkung von ätherischen Ölen zu genießen. Weitere Informationen auf der Verpackung.

**B. Intermittierende Diffusion**  
Drücken Sie nach der Aktivierung des ON-Modus ein zweites Mal den linken Knopf am Diffusor ► LED-Funktionsanzeige Position B.  
Die intermittierende Diffusion wird aktiviert. Der Diffusor läuft 15 Sekunden lang und stoppt dann für 15 Sekunden.  
Die Diffusion blist zu 28 Stunden) stoppt automatisch, wenn der Wasserstand nicht mehr ausreicht, wobei die drei LEDs 60 Sekunden lang gleichzeitig blinken, um anzuzeigen, dass der Behälter leer ist.

**C. Diffusion mit programmierter Abschaltung nach 1 Stunde**  
Nachdem Sie den ON-Modus aktiviert (linker Knopf) und die Art der Diffusion ausgewählt haben, drücken Sie ein zweites Mal den linken Knopf ► LED-Funktionsanzeige des Diffusors in Position C.  
Der Diffusor läuft 60 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch aus.  
Um den Diffusionsmodus mit Timer zu verlassen, drücken Sie ein zweites Mal den rechten Knopf.  
Die Diffusion stoppt automatisch, wenn der Wasserstand nicht mehr ausreicht, wobei die drei LEDs 60 Sekunden lang gleichzeitig blinken, um anzuzeigen, dass der Behälter leer ist.

**Stop**  
Drücken Sie den linken Knopf zweimal, wenn Sie die kontinuierliche Diffusion gewählt haben, und einmal, wenn Sie die intermittierende Diffusion gewählt haben. Lassen Sie sich von den Funktionsanzeigen leiten (siehe Abschnitt „LED-Funktionsanzeigen“).

**LED-Funktionsanzeigen (LED)**  
Die verschiedenen LEDs informieren Sie über die aktuelle Betriebsart:  
- Linke LED: Kontinuierliche Diffusion (A)  
- Rechte LED: Intermittierende Diffusion (B)  
- LEDs blinken: Behälter leer (D)

**2. Wartungshinweise**  
Verwenden Sie zur Reinigung des Diffusors weder Seife, scharfe Reinigungsmittel, Spirituelle, Benzol, Glasreiniger, Möbelpolier- oder Färbveredler noch andere Produkte, die bei der Verdunstung giftige Dämpfe abgeben können.  
Für Belgien: +32 (0) 29864498  
- Für Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lüttich - Belgien.  
- Für Kontinentalfrankreich: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Frankreich.  
Für alle Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: an die Verkaufsstelle.

Die verschiedenen LEDs informieren Sie über die aktuelle Betriebsart:  
- Linke LED: Kontinuierliche Diffusion (A)  
- Rechte LED: Diffusion mit programmierter Abschaltung nach 1 Stunde (C)  
- LEDs blinken: Behälter leer (D)

**2. Wöchentliche Pflege**  
Wiederholen Sie die Schritte des Abschnitts „Tägliche Pflege“.  
Füllen Sie den Behälter mit einer Mischung aus Haushaltssessig und etwas Wasser und lassen Sie diese Lösung 15 Minuten einwirken. Entfernen Sie dann mit einem Wattebausch vorsichtig alle Rückstände aus dem Behälter und vom Umschaltplättchen, das sich am Boden des Behälters befindet; achten Sie darauf, das Plättchen nicht zu zerkratzen. Lassen Sie anschließend die Wasser-SESSIG-Mischung aus dem Behälter, spülen Sie Ihr gründlich mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch.

**3. Pflegehinweise**  
Verwenden Sie zur Reinigung des Diffusors weder Seife, scharfe Reinigungsmittel, Spirituelle, Benzol, Glasreiniger, Möbelpolier- oder Färbveredler noch andere Produkte, die bei der Verdunstung giftige Dämpfe abgeben können.  
Für Belgien: +32 (0) 29864498  
- Für Belgien: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lüttich - Belgien.  
- Für Kontinentalfrankreich: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Frankreich.  
Für alle Länder außer Kontinentalfrankreich und Belgien: an die Verkaufsstelle.

Die verschiedenen LEDs informieren Sie über die aktuelle Betriebsart:  
- Linke LED: Kontinuierliche Diffusion (A)  
- Rechte LED: Diffusion mit programmierter Abschaltung nach 1 Stunde (C)  
- LEDs blinken: Behälter leer (D)

- El uso de otras sustancias puede acarrear peligro de intoxicación o incendio.

- La limpieza y el mantenimiento corresponden al usuario, los niños no deben realizar estas tareas.

- El dispositivo debe utilizarse únicamente con la alimentación suministrada con el mismo.

- Antes de conectar el dispositivo, asegurarse de que la tensión eléctrica del hogar se corresponde con la del dispositivo. No colocar nunca el cable de alimentación debajo de una alfombra o cerca de fuentes de calor como un radiador, una cocina o un calefactor.

- No utilizar el dispositivo si el cable de alimentación está estropeado, si la toma de corriente a la que se desea conectar el dispositivo está dañada, si el dispositivo presenta fallos, si se ha caído o está dañado.

- Desenchufar el difusor para llenar o limpiar el depósito.

- Advertencia: los microorganismos que puede contener el agua o el entorno en el que se utilice o guarde el dispositivo, pueden desarrollarse en el depósito de agua y proyectarse al aire, lo que supone un peligro grave para la salud si el agua no se renueva o si el depósito no se limpia correctamente cada 3 días.

- No orientar la salida de vapor directamente hacia la pared.

- No desplazar ni intentar vaciar el difusor mientras esté funcionando. El difusor deberá apagarse y desenchufarse antes de vaciarlo o de desplazarlo.

- Vaciar el depósito cuando el dispositivo no se esté utilizando.

- No dejar nunca agua en el depósito cuando el dispositivo no se utilice. Vaciar y limpiar el dispositivo antes de guardarlo durante un período de tiempo prolongado. Limpiar el dispositivo antes de su próximo uso. - No retirar la tapadera ni cubrir el difusor mientras el dispositivo esté en marcha.

- Los niños no deben jugar con el dispositivo.

- No vaporizar aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar a un especialista de salud (salvo si figura autorizado en el producto). Esperar ½ hora después de que termine la difusión, para permitir que los niños entren en la habitación.

- Los niños no deben jugar con el dispositivo.

- No utilizar aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilizar perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. Algunos aceites esenciales no se recomiendan para difusión, pedir consejo a su farmacéutico.

- Comprobar las precauciones de uso de cada uno antes de utilizarlos para difusión.

- El dispositivo debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.

**• Vivier a colorer la tapadera** asegurándose de situar correctamente la muestra sobre el botones de control de la base.  
• Insertar el extremo del adaptador en la entrada del conector de clavija de CC situada en la parte inferior del difusor y enchufar el adaptador a una toma de corriente.  
• Una vez finalizada la difusión, vaciar el agua del depósito inclinando el lado de la pastilla ultrasonica (lado opuesto de la salida de aire).

## FUNCIONAMIENTO

**A. Difusión continua/Modo ON**  
Pulsar una vez el botón izquierdo del difusor ► piloto de funcionamiento LED posición A.  
- La difusión se activa de manera continua (consumo de 13 a 17 ml por hora).  
- La difusión se detiene automáticamente (hasta 14 segundos) cuando el nivel de agua resulta insuficiente, y los tres LED parpadean simultáneamente durante 60 segundos para indicar que el depósito está vacío.

**B. Difusión alterna**  
Después de haber activado el modo ON, pulsar una vez más el botón izquierdo del difusor ► piloto de funcionamiento LED posición B.  
- La difusión alterna está activada: el difusor funciona durante 15 segundos y a continuación se detiene durante 15 segundos.  
- La difusión se detiene automáticamente (hasta 28 horas) cuando el nivel de agua resulta insuficiente, y los tres LED parpadean simultáneamente durante 60 segundos para indicar que el depósito está vacío.

**C. Difusión con parada programada al cabo de 1 hora**  
Tras haber activado el modo ON (botón izquierdo), y seleccionado su tipo de difusión (continua o alterna), pulsar una vez el botón derecho del difusor ► piloto de funcionamiento LED posición C.  
- El difusor funciona durante 60 minutos antes de apagarse automáticamente.  
- Para salir del modo difusión con temporizador, pulsar una vez más el botón derecho.  
- La difusión se detiene automáticamente cuando el nivel de agua resulta insuficiente, y los tres LED parpadean simultáneamente durante 60 segundos para indicar que el depósito está vacío.

**Parada**  
2 veces el botón izquierdo si se encuentran en difusión continua y 1 vez si se encuentran en modo alterna, pulsar por tres segundos el botón derecho (consultar el apartado «Pilotos de funcionamiento LED»).

**Pilotos de funcionamiento LED (LED)**  
Los diferentes pilotos de funcionamiento LED permiten saber en qué modo de funcionamiento se encuentra el dispositivo:  
- LED de la izquierda: Difusión continua (A)  
- LED del centro: Difusión alterna (B)  
- LED de la derecha: Difusión con parada programada al cabo de 1 hora (C)  
- LED que parpadee: Depósito vacío (D)

**GARANTIA CONTRACTUAL**  
PURESSENTIEL® ofrece la garantía contractual siguiente para el motor del difusor y el adaptador, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas a continuación. Nuestra garantía contractual se aplica a todos los defectos o fallos de funcionamiento del motor del difusor y del adaptador PURESSENTIEL® en las condiciones normales de uso enumeradas más arriba. La garantía contractual queda anulada siempre que no se respete alguno de las condiciones normales de uso. Esta garantía tiene un período de funcionamiento de un año a partir de la fecha de compra del difusor PURESSENTIEL® indicada en su justificante de compra.

No se admitirá ninguna solicitud de aplicación de la garantía contractual salvo si va acompañada del justificante de compra original del difusor. En su caso, la garantía contractual se aplicará a la sustitución del difusor en un plazo de 45 días, a partir de la fecha en que se tenga constancia de la devolución del difusor en su totalidad.  
Para distribuir de la garantía, tendrá que:  
-1\* Utilizar para el envío cartón con protección de compra original del difusor y un folio que ofrezca la suficiente protección frente a golpes.  
-2\* Afijar el justificante de compra original del difusor PURESSENTIEL®.  
-3\* Enviar el paquete certificado con acuse de recibo a nuestro servicio técnico, cuya dirección es:  
- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lieja - Bélgica.  
- En Francia metropolitana: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Francia.  
- En países de ultramar: Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía contractual no se aplicará en los casos en que no se respeten las condiciones de devolución.  
Cualquier envío/recurso de garantía podrá ir precedido de:  
• una llamada al siguiente número:  
- En Bélgica: +32 (0) 2 986 44 98  
- En Francia metropolitana: +33 (0) 1 44 40 55 00  
- En países distintos de Francia metropolitana y Bélgica: el número de su punto de venta.

**• o del envío de un mensaje de correo electrónico a:** info@puresentiel.com  
La compañía PURESSENTIEL asumirá la carga financiera y los riesgos derivados del transporte del producto defectuoso y del producto de sustitución siempre que el cliente solicite de forma válida la garantía contractual o la garantía legal del producto. En el resto de los casos, los gastos y los riesgos del transporte correrán a cargo del comprador. Nuestra garantía se añade a la garantía legal del producto, respetando siempre la legislación vigente en el país correspondiente.

Repetir las etapas de la «mantenención diaria».  
Después de haber activado la modalidad ON (tasto sinistro) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**B. Diffusione alternata**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione B.  
La diffusione funziona per 15 secondi e si ferma per 15 secondi.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**C. Diffusione con arresto programmato dopo 1 ora**  
Dopo aver attivato la modalità ON (tasto sinistro) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**2. Manutenzione settimanale**  
Ripetere le fasi della «manutenzione quotidiana».  
Riempiere il serbatoio con un po' di aceto bianco leggermente diluito in acqua e attendere 15 minuti, quindi rimuovere delicatamente con un bastoncino cotonato tutti i residui del serbatoio e della pastiglia a ultrasuoni situata sul fondo del serbatoio, facendo attenzione a non graffiare. Svuotare il serbatoio e pulirlo con acqua pulita e asciugare accuratamente l'interno del serbatoio con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.  
**3. Precauzioni per la manutenzione**  
Nella pulizia del diffusore non utilizzare saponi, detersivi aggressivi, detersivi, benzina, prodotti per vetri, cere per superfici lucide, olii per vetri o qualsiasi altro prodotto la cui evaporazione può essere tossica per la pulizia del diffusore.

**4. Diffusione continua / Modalità ON**  
Premere una volta il tasto sinistro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione A.  
Viene attivata la diffusione continua (consumo da 13 a 17 ml all'ora).  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 14 secondi) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**B. Diffusione alternata**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione B.  
La diffusione funziona per 15 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**C. Diffusione con arresto programmato dopo 1 ora**  
Dopo aver attivato la modalità ON (tasto sinistro) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**DESCUBRA TAMBIÉN NUESTROS DIFFUSORES DE ACEITES ESENCIALES EN WWW.PURESSENTIEL.COM**  
Recomendamos vaporizar únicamente las mezclas para difusión PURESSENTIEL® listas para uso, aceites esenciales 100 % puros y naturales y bioquímicamente definidos de la gama PURESSENTIEL®.  
PURESSENTIEL® ofrece la garantía contractual siguiente para el motor del difusor y el adaptador, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas a continuación. Nuestra garantía contractual se aplica a todos los defectos o fallos de funcionamiento del motor del difusor y del adaptador PURESSENTIEL® en las condiciones normales de uso enumeradas más arriba. La garantía contractual queda anulada siempre que no se respete alguno de las condiciones normales de uso. Esta garantía tiene un período de funcionamiento de un año a partir de la fecha de compra del difusor PURESSENTIEL® indicada en su justificante de compra.

No se admitirá ninguna solicitud de aplicación de la garantía contractual salvo si va acompañada del justificante de compra original del difusor. En su caso, la garantía contractual se aplicará a la sustitución del difusor en un plazo de 45 días, a partir de la fecha en que se tenga constancia de la devolución del difusor en su totalidad.  
Para distribuir de la garantía, tendrá que:  
-1\* Utilizar para el envío cartón con protección de compra original del difusor y un folio que ofrezca la suficiente protección frente a golpes.  
-2\* Afijar el justificante de compra original del difusor PURESSENTIEL®.  
-3\* Enviar el paquete certificado con acuse de recibo a nuestro servicio técnico, cuya dirección es:  
- En Bélgica: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lieja - Bélgica.  
- En Francia metropolitana: SAV PURESSENTIEL - Laser, Sens & Fragrance - 13, rue le Sueur 75116 Paris - Francia.  
- En países de ultramar: Francia metropolitana y Bélgica: en su punto de venta.

La garantía contractual no se aplicará en los casos en que no se respeten las condiciones de devolución.  
Cualquier envío/recurso de garantía podrá ir precedido de:  
• una llamada al siguiente número:  
- En Bélgica: +32 (0) 2 986 44 98  
- En Francia metropolitana: +33 (0) 1 44 40 55 00  
- En países distintos de Francia metropolitana y Bélgica: el número de su punto de venta.

**• o del envío de un mensaje de correo electrónico a:** info@puresentiel.com  
La compañía PURESSENTIEL asumirá la carga financiera y los riesgos derivados del transporte del producto defectuoso y del producto de sustitución siempre que el cliente solicite de forma válida la garantía contractual o la garantía legal del producto. En el resto de los casos, los gastos y los riesgos del transporte correrán a cargo del comprador. Nuestra garantía se añade a la garantía legal del producto, respetando siempre la legislación vigente en el país correspondiente.

Repetir las etapas de la «mantenención diaria».  
Después de haber activado la modalidad ON (tasto sinistro) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**B. Diffusione alternata**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione B.  
La diffusione funziona per 15 secondi e si ferma per 15 secondi.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**C. Diffusione con arresto programmato dopo 1 ora**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**2. Manutenzione settimanale**  
Ripetere le fasi della «manutenzione quotidiana».  
Riempiere il serbatoio con un po' di aceto bianco leggermente diluito in acqua e attendere 15 minuti, quindi rimuovere delicatamente con un bastoncino cotonato tutti i residui del serbatoio e della pastiglia a ultrasuoni situata sul fondo del serbatoio, facendo attenzione a non graffiare. Svuotare il serbatoio e pulirlo con acqua pulita e asciugare accuratamente l'interno del serbatoio con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.

**3. Precauzioni per la manutenzione**  
Nella pulizia del diffusore non utilizzare saponi, detersivi aggressivi, detersivi, benzina, prodotti per vetri, cere per superfici lucide, olii per vetri o qualsiasi altro prodotto la cui evaporazione può essere tossica per la pulizia del diffusore.

**4. Diffusione continua / Modalità ON**  
Premere una volta il tasto sinistro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione A.  
Viene attivata la diffusione continua (consumo da 13 a 17 ml all'ora).  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 14 secondi) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**B. Diffusione alternata**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione B.  
La diffusione funziona per 15 secondi e si ferma per 15 secondi.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**C. Diffusione con arresto programmato dopo 1 ora**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**2. Manutenzione settimanale**  
Ripetere le fasi della «manutenzione quotidiana».  
Riempiere il serbatoio con un po' di aceto bianco leggermente diluito in acqua e attendere 15 minuti, quindi rimuovere delicatamente con un bastoncino cotonato tutti i residui del serbatoio e della pastiglia a ultrasuoni situata sul fondo del serbatoio, facendo attenzione a non graffiare. Svuotare il serbatoio e pulirlo con acqua pulita e asciugare accuratamente l'interno del serbatoio con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.

**3. Precauzioni de manutenção**  
Na limpeza do difusor não utilizar sabão, agentes limpaadores agressivos, detergentes, gasolina, produtos de limpeza de cristais, cere para móveis, diluentes para pintura ou qualquer outro produto cuja evaporação possa resultar tóxica.

**4. Diffusione continua / Modalità ON**  
Premere una volta il tasto sinistro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione A.  
Viene attivata la diffusione continua (consumo da 13 a 17 ml all'ora).  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 14 secondi) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**B. Diffusione alternata**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione B.  
La diffusione funziona per 15 secondi e si ferma per 15 secondi.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

**C. Diffusione con arresto programmato dopo 1 ora**  
Dopo aver attivato la modalità ON (premere il tasto sinistro del diffusore) e aver scelto il tipo di diffusione (continua o alternata), premere una volta il tasto destro del diffusore ► spia di funzionamento LED posizione C.  
La diffusione funziona per 60 minuti prima di spegnersi automaticamente.  
- La diffusione si arresta automaticamente (fino a 28 ore) quando il livello dell'acqua diventa insufficiente con il lampeggiamento simultaneo dei tre LED per 60 secondi per indicare che il serbatoio è vuoto.

il riempimento e la pulizia del serbatoio.  
- Versare acqua fredda nell'apposito serbatoio dell'acqua.

- Non orientare l'uscita di vapore direttamente verso la parete.

- Non spostare mai o tentare di svuotare il diffusore mentre è in funzione. Prima di svuotarlo o di spostarlo, il diffusore deve essere spento e scollegato.

- Svuotare il serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.

- Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso. Svuotare e pulire l'apparecchio prima di riporlo per un lungo periodo di tempo. Pulire l'apparecchio prima del successivo utilizzo.

- Non rimuovere il coperchio né coprire il diffusore quando l'apparecchio è in funzione.

- Svuotare il serbatoio e riempirlo nuovamente ogni tre giorni. Prima del riempimento, pulire il serbatoio. Rimuovere qualsiasi incrostazione, deposito o pellicola che possa essersi formata sulle pareti del serbatoio o sulle sue superfici interne, e pulire tutte queste superfici.

- Non smontare o tentare di riparare l'apparecchio in caso di malfunzionamento. Ciò annullerebbe la garanzia. Solo i tecnici abilitati sono autorizzati a smontarlo o ripararlo (vedere garanzia contrattuale).

- Non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria.

- Non mettere mai il diffusore sotto l'acqua corrente né immergerlo in un liquido.

- Per informazioni dettagliate su come completare, pulire e disincrostarlo, fare riferimento alla sezione «MANUTENZIONE».

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono compromesse, o da parte di persone senza esperienza o conoscenza, a meno che non siano sottoposte a sorveglianza e siano state loro fornite istruzioni preliminari sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- Elevati livelli di umidità possono contribuire allo sviluppo di organismi biologici nell'ambiente.

- Attenzione: i microrganismi che possono

essere presenti nell'acqua o nell'ambiente in cui l'apparecchio è utilizzato o riposto possono svilupparsi nel serbatoio dell'acqua ed essere spruzzati nell'aria, causando gravi rischi per la salute se l'acqua non viene cambiata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

**• Pulizia e manutenzione**  
Per sfruttare appieno i vantaggi del diffusore ed evitare guasti dell'apparecchio, seguire attentamente le istruzioni di manutenzione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il danneggiamento del diffusore.

**1. Manutenzione quotidiana**  
Controllare che il diffusore sia spento e scollegato prima della pulizia.  
Attenzione: il coperchio, svuotare l'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua, facendo attenzione a non versarla nell'uscita dell'aria e lavare accuratamente l'interno del serbatoio con acqua pulita per rimuovere tutti i residui. Quindi asciugare con un panno morbido. Riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le tappe riportate nella "modalità d'uso".